



Item	Número	Description	HT	TTC 20%
2a*	008/TW35/S	Kit de joints de porte (avec colle)	49.60	59.52
3*	008/BV32		33.10	39.72
4*	008/FW29	Colle de joint de porte	12.20	14.64
5*	008/TW75	Joint pour vitre	16.60	19.92
6	006/LW30	Vitre vitrocéramique (avec joint)	56.20	67.44
7	004/EW23	Pattes de fixation de vitres	4.40	5.28
8	002/BV07	Pare bûches	125.10	150.12
9	010/BV31	Défecteur	81.00	97.20
13	011/BV28S	Ensemble de briques réfractaires	89.50	107.40
14	002/EW15	Plaque de foyer latérale	37.50	45.00
15	002/BV16	Plaque de foyer arrière	71.90	86.28
16	002/CG01	Barre de grille	19.00	22.80
17	002/CG01S14	Ensemble de barres de grille (14)	208.40	250.08
18	004/BV17	Cendrier	88.00	105.60
19	004/BV19	Plaque de déversement de cendres	19.00	22.80
20	008/BW39/S	Jeu d'axes de charnière	4.10	4.92
21	008/FW27	Gond	7.60	9.12
22	008/BV03/A	Assemblée De Crochet De Porte	25.50	30.60
23	002/BV12	Bouton de porte gauche	ND	ND
24	012/TW14	Glissière d'air primaire	27.20	32.64
25	004/TW18	Guide primaire de glissière d'air	11.40	13.68
25a	004/BV18	Guide primaire de glissière d'air	17.20	20.64
26	002/TW13	Bouton de commande d'air	20.50	24.60
28	012/BV20/A	Poignée de porte et cendrier	29.50	35.40

Item	Número	Description	HT	TTC 20%
29	012/BV22/A	Poignée pour decendrage	ND	ND
30	002/BV30	Barre de support	79.40	95.28
31	012/BV33	Barre d'actionnement de la grille	68.40	82.08
32	012/BV23	Tige de criblage	29.50	35.40
33	012/CG05	Tige intermédiaire	37.50	45.00
34#	010/BV06		ND	ND
35#	010/BV05		ND	ND
36#	010/BV04		ND	ND
37#	002/TW01	Porte à gauche	ND	ND
38#	002/BV02/A	Porte droite	ND	ND
39#	002/CH12B	Buse de sortie en fonte	66.00	79.20
40	001/BV10	Foyer d'acier industriel monobloc		
41	012/TW09	Plaque d'obturation	27.20	32.64
43#	010/TW33	Adaptateur vertical arrière	122.00	146.40
44*	010/EW51	Porteur de cendre (optionnel)	109.00	130.80
45	012/FV11	Plaque d'identification	ND	ND
46	002/TW34	Bouton de moteur de grille	30.40	36.48
47	012/BV14	Glissière secondaire d'air	22.50	27.00
48	012/FV14/2	Guide secondaire de glissière d'air	3.50	4.20
49	012/FV14/3	Arrêtir secondaire de glissière d'air	4.10	4.92
51	010/BV25	Chaudière, acier	291.10	349.32
52	010/BV25/SS	Chaudière, inox	504.60	605.52
53	010/BV35	Défecteur (utilisation avec la	51.00	61.20

\*Ces articles ne sont pas montrés sur le schéma.  
 Les prix sont corrects à la date montrée mais peuvent être sujets au changement sans communication préalable.  
 Les prix incluent la livraison en France

Pour obtenir les pièces de rechange contactez votre dépositaire local en lui donnant le modèle, le numéro de la pièce et la description. En cas de difficulté entrez en contact avec le fabricant à l'adresse montrée. Ce schéma est pour l'identification seulement.

