



Item	Número	Description	HT	TTC 20%	Item	Número	Description	HT	TTC 20%
1	008/AB035	Kit de joints de porte (avec colle)	13.00	15.60	21	010/AB130	Plaque d'arrivée d'air	31.10	37.32
2*	008/FW29	Colle pour joint de porte	14.90	17.88	22	004/AB115	Glissière de contrôle d'air	13.00	15.60
3	006/AB018	Vitre vitrocéramique (avec joint)	54.20	65.04	23	008/ES36/01	Sélecteur de changement de position	5.65	6.78
4	008/AY45	Joint pour vitre	16.90	20.28	24	004/BR015	Plaque support du sélecteur	5.20	6.24
5	004/KV23	Pattes de fixation de vitres	0.96	1.15	25	004/BR016	Commande d'arrivée d'air	21.00	25.20
6	010/AB045	Défecteur supérieur	30.50	36.60	26	008/EZ105	Bouton de commande d'air	12.60	15.12
7	011/AB031	Défecteur en vermiculite	34.90	41.88	27	010/AB077	Plaque de base	30.50	36.60
8	011/AB028S	Ensemble de briques réfractaires	63.80	76.56	28	004/CR048	Buse pour l'air entrant	ND	ND
9	004/XV30	Pattes de fixation briques réfractaires	10.30	12.36	29	004/AB057	Boîte d'admission d'air	9.60	11.52
10	012/TW09	Plaque d'obturation	34.00	40.80	30	012/ABL011	Plaque d'identification		
11	010/AY51	Plaque de fixation	26.50	31.80	31#	001/ABL010	Foyer d'acier industriel monobloc		
12*	008/NV38	Joint corde de fixation du conduit de	8.25	9.90	32	002/AB008	Pare bûches		
13#	002/CH12B	Buse de sortie en fonte	82.00	98.40	33	004/AB017	Cendrier	37.30	44.76
14	004/BR021	Ecarteur du Gond	0.79	0.95	34	004/AB044	Support de brique	7.50	9.00
15	002/BR020	Gond	13.90	16.68	35	010/AB016	Plaque de foyer latérale	24.90	29.88
16	008/ST068/2	Clavette	3.65	4.38	36#	003/ABL002	Façade en fonte	53.40	64.08
17#	003/AB001A	Porte en fonte	230.60	276.72	37*	010/EW51	Porteur de cendre (optionnel)	144.00	172.80
18#	003/AB012A	Poignée de porte	42.00	50.40	38#	010/TW33	Adaptateur vertical arrière	166.00	199.20
19#	003/AB055A	Réceptacle loquet de porte	31.20	37.44	39#	010/AB080	Bouclier thermique (optionnel)	83.00	99.60
20	008/AB110	Garniture de commande d'air	9.60	11.52					

\*Ces articles ne sont pas montrés sur le schéma. Les prix sont corrects à la date montrée mais peuvent être sujets au changement sans communication préalable. Les prix incluent la livraison en France

Pour obtenir les pièces de rechange contactez votre dépositaire local en lui donnant le modèle, le numéro de la pièce et la description. En cas de difficulté entrez en contact avec le fabricant à l'adresse montrée. Ce schéma est pour l'identification seulement.