




Item	Número	Description	HT	TTC 20%	Item	Número	Description	HT	TTC 20%
1	008/AC035	Jeu de joints de porte, y compris colle	16.40	19.68	25#	002/AC020	Gond	15.40	18.48
2	008/TH085	Colle de joint de porte	9.45	11.34	26	004/BR021	Cale de gond	1.05	1.26
3	006/AC018	Vitre vitrocéramique (avec joint)	79.00	94.80	27	008/AGL110	Garniture de commande d'air	7.85	9.42
4	008/AY45	Joint pour vitre	23.00	27.60	28#	010/TW33	Adaptateur vertical arrière	225.00	270.00
5	004/KV23	Pattes de fixation de vitres	1.28	1.54	29#	010/AL080	Bouclier thermique	101.20	121.44
6	010/AC042	Défecteur supérieur	25.50	30.60	30	012/TW09	Obturbateur sortie	46.00	55.20
7	011/ALL031S	Défecteur avec support	60.00	72.00	31	008/KS134	Joint auto-adhésif	5.80	6.96
8	011/AGL028L	Brique gauche	17.00	20.40	32	010/AY51	Plaque de fixation	35.50	42.60
8a	010/AGL566	Tige en verre + fixations	50.00	60.00	33#	002/CH12B	Buse de sortie en fonte	110.00	132.00
9	011/AGL028L	Brique droite	17.00	20.40	34	008/NV38	Joint corde de fixation du conduit de	11.00	13.20
10	004/XV30	Pattes de fixation briques réfractaires	5.05	6.06	35	004/NH700	Retenue du thermocouple	3.15	3.78
11	002/AC008	Pare bûches	48.50	58.20	36	004/NH701	Entretoise de retenue du thermocouple	3.15	3.78
12	002/ALL007	Support de cendres	47.90	57.48	37#	003/AB055A	Réceptacle loquet de porte	41.50	49.80
13	008/ST073/2	Jeu d'axes de charnière	4.85	5.82	38	004/AB013	Cale de réception du loquet	5.40	6.48
14	010/AGL066	Assemblage de l'interrupteur de porte	24.60	29.52	39	003/AC001A	Porte	300.00	360.00
15	008/EL302	Thermocouple du foyer	5.90	7.08	40#	003/AL072	Façade en fonte	93.00	111.60
16	008/EL307	9v Alimentation électrique	31.50	37.80	41#	010/AL058	Plaque de base du bûcher	20.70	24.84
17	008/EL308	Câble d'extension de l'alimentation 9v	10.10	12.12	42	010/AGL230	Boîte de répartition de l'air	55.45	66.54
18	008/EL340	Thermocouple d'ambiance	5.90	7.08	43	010/AL082	Bouclier thermique base	33.90	40.68
19	008/EL309	Batterie de réserve 9v	6.35	7.62	44	008/EL304	Ferrite fendue	8.25	9.90
20	010/AGL250	Assemblage du bouton de commande	22.00	26.40	45	008/AGL109	Joint du boîtier de séparation	13.55	16.26
21	004/AGL088	Cuvette à cendres	14.40	17.28	46	004/AG014	Support de montage du bouton	9.00	10.80
22	004/AGL089	Gardien de cendres	8.60	10.32	47	012/AL011	Numéro de		
23#	003/AB012A	Poignée de porte	56.00	67.20	48#	001/AL010	Foyer acier monobloc		
24	010/AGL135	Assemblage de contrôle de l'air	770.50	924.60	49	008/CU262	Capteur de lumière	21.30	25.56

#Veuillez préciser la couleur lors de la commande Les prix sont corrects à la date montrée mais peuvent être sujets au changement sans communication préalable. Les prix incluent la livraison en France

Pour obtenir les pièces de rechange contactez votre dépositaire local en lui donnant le modèle, le numéro de la pièce et la description. En cas de difficulté entrez en contact avec le fabricant à l'adresse montrée. Ce schéma est pour l'identification seulement.