




Item	Número	Description	HT	TTC 20%	Item	Número	Description	HT	TTC 20%
1	008/DB136	Joint de plaque de cuisson	38.00	45.60	40	008/FFM091	Galet du loquet de porte	23.00	27.60
2	008/DB005	Joint de porte du foyer	18.90	22.68	41	008/DB071	Isolation de la porte	15.80	18.96
3*	008/TH085	Colle de joint de porte	9.45	11.34	42	004/DB070	Arrière de la porte	35.00	42.00
4	008/DB072	Joint de porte du four	31.50	37.80	43	008/DB073	Garniture du thermomètre	1.89	2.27
5	008/DB137	Joint de porte d'accès	16.40	19.68	44	008/DB074	Thermomètre bimétallique	48.50	58.20
6	006/DB018	Vitre vitrocéramique	89.00	106.80	45#	003/DB004A	Assemblage de la porte d'accès	79.00	94.80
7	008/DB003	Joint pour vitre	15.20	18.24	46	008/DB110	Joint d'étanchéité	15.20	18.24
8	004/KV23	Pattes de fixation de vitres	1.28	1.54	47	010/DB020	Boîte de montage de la commande d'air	79.00	94.80
9	011/DB031	Défecteur	29.50	35.40	48	008/DB109	Garniture de commande d'air	12.50	15.00
10	004/XV30	Pattes de fixation briques réfractaires	5.05	6.06	49	008/DB108	Joint du capot de la commande d'air	10.80	12.96
11	011/DB029S	Ensemble de briques	84.00	100.80	50	010/DB130	Plaque de commande d'air	31.50	37.80
12	011/DB034	Brique supérieure gauche	29.50	35.40	51	004/DB115	Glissière de contrôle d'air	38.00	45.60
13	010/DB015R	Plaque de foyer côté droit	27.00	32.40	52	004/BR015	Retenue du cliquet	6.90	8.28
14	010/DB015L	Plaque de foyer côté gauche	27.00	32.40	53	008/ES36/01	Sélecteur de changement de position	7.50	9.00
15	010/DB016	Plaque de foyer arrière	25.00	30.00	54	004/DB081	Bouclier thermique de la commande d'air	24.50	29.40
16	002/DB008	Pare bûches supérieur	28.50	34.20	55	004/DB040	Capot de la commande d'air	47.50	57.00
17	002/DB007	Pare-bûche	47.50	57.00	56	008/CR048	Buse pour l'air entrant	13.40	16.08
18	002/SY30	Barre de support de la grille	54.00	64.80	57	008/CR063	Garniture d'obturateur sortie	9.90	11.88
19	012/DB077	Tige de transmission	40.50	48.60	58	004/CR064	Cache pour conduit	19.90	23.88
20	012/DB078	Tige de criblage	40.50	48.60	59	008/BR052	Rondelle en feutre	2.05	2.46
21	012/SY33	Barre d'actionnement de la grille	79.00	94.80	60	004/EZ016	Barre de contrôle	19.90	23.88
22	002/CG01S5	Jeu de barres de grille (5)	95.00	114.00	61	008/AY37	Bouton de commande d'air	8.95	10.74
23	004/DB017	Cendrier	44.00	52.80	62	001/DB010	Foyer acier monobloc		
24	002/DB098	Commande de remuage	26.50	31.80	63	012/DB011	Numéro de		
25	012/EZ095	Poignée de barre de remuage	24.00	28.80	64	010/DB009	Plaque de cuisson	124.00	148.80
26	008/ST073/4	Lame de charnière	9.45	11.34	65#	010/CY65S	Ensemble de pieds	112.00	134.40
27	004/AP025	Entretoise	0.63	0.76	66#	010/DB087	Range bûches	295.00	354.00
28#	002/AP024	Gond	24.00	28.80	67	010/BU034	Adaptateur vertical de conduit de fumée	225.00	270.00
29#	003/DB001A	Assemblage de la porte du foyer	250.00	300.00	68#	002/PV12B	Buse de sortie en fonte	104.00	124.80
30	008/KV13	Bouton bakélite (porte gauche)	6.05	7.26	69	008/KS134	Joint auto-adhésif	5.80	6.96
31	008/KV16	Poignée de porte	41.50	49.80	70	004/DB090	Assemblage du four	250.00	300.00
32	002/AY14	Came de fermeture de la porte	18.70	22.44	71	008/DB092	Tablette du four	28.00	33.60
33	008/FFW008	Rondelle M12	0.10	0.12	72	010/DB013	Assemblage du registre	29.00	34.80
34	008/FFW005	Rondelle 25x8	0.10	0.12	73	008/FFP017	Goupille du four principal	8.95	10.74
35	008/FFN001	Écrou d'axe M12	10.70	12.84	74	010/DB082	Assemblage du bouclier thermique	104.00	124.80
36	004/ST008	Rondelle avec languette de blocage	2.70	3.24	75#	010/DB080	Bouclier thermique	230.00	276.00
37	008/FFW015	Rondelle Grower hélicoïdale double M12	3.90	4.68	76#	010/DB051S	Kit de l'étagère arrière (en option)	74.00	88.80
38#	003/DB002A	Assemblage de la porte du four	325.00	390.00	77#	010/DB056	Pare-flammes (en option)	47.50	57.00
39	008/DB047	Poignée de porte du four	50.50	60.60	78	004/DB094	Plat de cuisson (en option)	18.90	22.68

*Ces articles ne sont pas montrés sur le schéma. Les prix sont corrects à la date montrée mais peuvent être sujets au changement sans communication préalable. Les prix incluent la livraison en France

Pour obtenir les pièces de rechange contactez votre dépositaire local en lui donnant le modèle, le numéro de la pièce et la description. En cas de difficulté entrez en contact avec le fabricant à l'adresse montrée. Ce schéma est pour l'identification seulement.