



**Consigli
fondamentali
per l'utilizzo
della stufa**



Benvenuti nella famiglia Charnwood



*Le nostre stufe sono fabbricate in Gran
Bretagna con i migliori materiali inglesi.*

Questo opuscolo contiene alcuni suggerimenti
utili per iniziare a usare la vostra stufa. È possibile
trovare dettagli più specifici sui modelli di stufe
Charnwood nei manuali di istruzione delle nostre
stufe e sul nostro sito web **charnwood.com**



La storia di Charnwood

— fondata nel 1972 —

*Progettiamo e realizziamo stufe a legna qui sull'Isola
di Wight da quasi 50 anni*

Charnwood risale al 1972, quando Alfred J Wells e i suoi figli avviarono una piccola azienda nei loro laboratori sull'Isola di Wight. Grazie al rapido aumento del prezzo del petrolio e a un'abbondante fornitura di legname in tutto il Regno Unito causata dalla malattia dell'olmo olandese, il trio ebbe l'idea di realizzare una piccola ma efficiente stufa a legna per il riscaldamento domestico. La stufa fu un successo strepitoso. Da allora abbiamo costantemente ampliato la nostra offerta di prodotti e investito in una fabbrica all'avanguardia

sviluppando continuamente la nostra innovativa tecnologia di combustione pulita. Oggi vendiamo le nostre stufe in tutto il mondo, ma continuiamo a essere un'azienda a conduzione familiare con una grande passione per la manifattura e il design inglesi. Il nostro obiettivo è semplificare il processo della combustione del legno rendendolo il più pulito ed ecologico possibile. Ci auguriamo che la nostra stufa Charnwood soddisfi le vostre aspettative e siamo certi che vi regalerà molti anni di calore, comfort e tepore.

Indice

1

SCELTA DELLA LEGNA

2

ACCENSIONE DEL FUOCO

3

MANUTENZIONE DELLA STUFA

4

ACCESSORI

Scelta della legna



1

LA SCELTA DEI CIOCCHI MIGLIORI PER IL VOSTRO

La vostra stufa Charnwood è stata studiata per l'uso di legna stagionata o essiccata al forno. È molto importante che i ciocchi abbiano un contenuto di umidità inferiore al 20%.

Il legno duro, come frassino, betulla, faggio o quercia, è rinomato per un'elevata produzione di calore e una combustione pulita e duratura. È possibile usare anche i legni morbidi, come abete, pino e acero. Tuttavia, hanno una combustione più veloce con una produzione di calore moderata. I ciocchi appena tagliati contengono generalmente più del 60% di acqua e devono essere essiccati per 18-24 mesi prima che il legno sia pronto per la combustione.

La stagionatura del legno prevede quattro fasi principali

1

TAGLIARE la legna in ciocchi della dimensione adatta al focolare della propria stufa. Tagliare alcuni pezzi più piccoli da usare per l'accensione.

2

ACCATASTARE la legna in un luogo esposto a sole e vento. Una catasta di legna potrebbe marcire prima di riuscire a stagionare, quindi assicuratevi che i ciocchi siano impilati in modo da consentire la circolazione dell'aria. L'ideale sarebbe tenere la catasta sollevata da terra e lontana dalla casa. Non accatastare i ciocchi a un'altezza superiore alla propria per evitare lesioni dovute alla caduta della legna.

3

COPRIRE la catasta per proteggerla da pioggia e neve. È sufficiente coprire la parte superiore, o anche i lati. L'importante è accertarsi che l'aria riesca a circolare e che l'umidità non rimanga intrappolata.

4

CONSERVARE il legno per 18-24 mesi o finché il contenuto di umidità non sia inferiore al 20%. È un'ottima idea tenere la legna in un luogo chiuso per due o tre giorni prima di usarla, per accertarsi che sia adeguatamente essiccata e pronta all'uso.

Un'altra alternativa ampiamente disponibile è l'uso di legna essiccata al forno. La legna viene tagliata, spaccata ed essiccata in grandi forni, accelerando il processo di stagionatura.



Accensione del fuoco



2

L'ACCENSIONE PERFETTA

Vi sono diverse fasi per la preparazione e l'accensione ottimali del fuoco nella vostra stufa Charnwood. Come indicato in precedenza, è importante usare solo legna ben stagionata ed essiccata con un contenuto di umidità inferiore al 20%.

Seguite i nostri quattro semplici passaggi per l'accensione del fuoco. Usando la vostra stufa in questo modo, avrete la massima efficienza con emissioni minime.



1

Inserire 2-3 ciocchi più piccoli sul letto della stufa. Dopodiché costruire una catasta di 6-8 pezzi alternando i ciocchi e posizionare un accendifuoco naturale all'interno.



2

Aprire completamente il controllo dell'aria per la massima aspirazione e per un'accensione facile e rapida. Accendere l'accendifuoco.



3

Chiudere lo sportello lasciandolo socchiuso. Questo aiuta a riscaldare la canna fumaria per una combustione pulita. Quando il fuoco è ben acceso, chiudere lo sportello e ridurre il controllo dell'aria.



4

Ogni volta che si aggiunge un ciocco, aprire di nuovo il controllo dell'aria finché il fuoco non è ben acceso e ridurre di nuovo il controllo dell'aria. Rifornire la stufa poco e spesso.

Manutenzione della stufa



3

PULIZIA E CONTROLLO

I mesi invernali sono quelli in cui la stufa Charnwood verrà utilizzata di più. Una manutenzione regolare garantirà una combustione sicura ed efficiente per molti anni.



PULIZIA DEL VETRO

Se sul vetro della stufa si accumula della fuliggine, consigliamo l'uso della spugna Atmosfire dry wiper. Per le macchie più difficili, consigliamo di usare un detergente per vetri o per piani in ceramica, ma evitate di usare detergenti abrasivi.



PULIZIA DELLA SUPERFICIE

Per pulire la superficie esterna della stufa e l'area circostante, consigliamo di usare una spazzola morbida e un panno umido e privo di pelucchi. È importante pulire la stufa quando è spenta e fredda al tatto.



SVUOTARE IL VASSOIO RACCOGLI CENERE

È utile ed efficace accendere il fuoco su un letto di cenere, ma è bene evitare di accumularne troppa. Quando la stufa Charnwood non è in uso, svuotare il vassoio raccogli cenere e il focolare completamente.

CONTROLLARE LE GUARNIZIONI DELLO SPORTELLO

Controllare regolarmente anche le guarnizioni di corda sugli sportelli e attorno alla canna fumaria per accertarsi che il focolare sia ermetico e che gli sportelli si chiudano bene. Una stufa ben sigillata funzionerà molto meglio e con maggiore efficacia.



UNO STRATO FRESCO DI VERNICE

Per un rapido ritocco o un cambio di colore completo, offriamo lattine della nostra pittura per stufe ad alta temperatura negli 8 colori Charnwood. Un modo semplice ma geniale per dare nuova vita alla vostra stufa.



SPAZZARE SPESSO

È importante tenere la canna fumaria libera da intasamenti e fuliggine. A tal scopo, consigliamo di spazzare la canna fumaria almeno una volta all'anno. La vostra stufa Charnwood è dotata di un deflettore a tendina che consente di pulire l'elettrodomestico in modo pratico e non caotico.





Accessori



4

MIGLIORATE L'ESPERIENZA DI UTILIZZO DELLA VOSTRA

Charnwood offre un'ampia gamma di accessori studiati per ottimizzare le prestazioni della stufa e migliorare l'esperienza con il vostro focolare. Da contenitori per i ciocchi e attrezzi per il focolare, fino ad accessori per cucinare e idee regalo.

Potete trovare la gamma completa dei nostri accessori insieme a pezzi di ricambio per la stufa sul nostro sito web **charnwood.com**



PIASTRA DI COTTURA

Available for most of our models this cast iron plate replaces the blanking plate on a Charnwood stove where a rear outlet has been fitted to create a highly effective hot plate for cooking. It comes complete with 4 trivets.



FORCHETTONE

Il regalo perfetto per i più appassionati. Posizionare il sostegno magnetico sul piano superiore della stufa e lasciare il forchettone appeso davanti al vetro. Il forchettone e il sostegno sono realizzati in acciaio inossidabile con un manico di faggio tornito.



ACCESSORI BODJ

Una gamma di accessori da fonti sostenibili per le case più etiche e attente al design. Da cestini ad attrezzi per il focolare, tutti questi prodotti artigianali sono realizzati da diverse piccole iniziative del mercato equo e solidale con cui collaboriamo in Cambogia. Per ulteriori informazioni sui prodotti e sui progetti, vi invitiamo a visitare il sito web bodj.co.uk

MISURATORE DI UMIDITÀ

Usato per verificare che i ciocchi siano asciutti e ben stagionati prima dell'uso. Inserire i rebbi nelle venature del legno per verificare il contenuto di umidità.



TERMOMETRO PER CANNA FUMARIA

Un semplice dispositivo che si fissa alla canna fumaria per verificare la velocità di combustione. Consente di regolare il fuoco per evitare danni alla stufa causati da una combustione troppo forte o troppo debole.



SPUGNA PER VETRI A SECCO

La spugna Atmosfire è un modo semplice e sicuro per pulire il vetro della stufa senza usare acqua o sostanze chimiche.



PEZZI DI RICAMBIO

Disponiamo di pezzi di ricambio per le vostre stufe come vetri, guarnizioni di corda e barre per griglia tramite la nostra rete di fornitori Charnwood ufficiali. È possibile acquistarli anche sul nostro sito web **charnwood.com**

FIRE BALL

Un braciere scultoreo per esterni con una finitura grezza. Questo iconico pezzo viene ritagliato dall'acciaio dolce e consegnato all'interno di un kit piatto. Il regalo perfetto per gli amanti dei piccoli progetti. Con questo prodotto, il bello dell'esperienza sta anche nel montaggio.nce.





Entra a far
parte della
storia



@CHARNWOODSTOVES

#charnwoodstoves

charnwood BISHOPS WAY, NEWPORT
ISLE OF WIGHT, PO30 5WS, UNITED KINGDOM
TEL. +44 (0) 1983 537777 • CHARNWOOD.COM

A Division of A.J.Wells & Sons Limited Registered in England No. 03809371